

セットアップガイド

設置する



- 次のことをお守りください。
- 設置するとき
- ・転倒するおそれがあるので、右の図と同じように左右から本体を持って設置する。
 - ・不安定な場所に設置しない。
 - ・通風孔をふさがない。
- ハードディスクの故障を避けるために
- ・本機を移動するときは、必ず電源を切る。
 - ・本機を倒したり、ぶつけたりしない。



困ったときは

本機を操作していて困ったときや、トラブルが発生したときは、あわてずに次の流れに従ってください。また、メッセージ等が表示されている場合は、書きとめておくことをおすすめします。

1

「取扱説明書」

パソコンを起動していない場合などは、「取扱説明書」の「困ったときは/サービスサポート」をご覧ください。

「バイオ電子マニュアル」

「取扱説明書」に目的の記載がない場合は、「バイオ電子マニュアル」をご覧ください。本機の使いかたや困ったときの解決方法などを画面上で調べることができます。

「バイオ電子マニュアル」の使いかた

- 1 (スタート) ボタン [すべてのプログラム] - 「バイオ電子マニュアル」をクリックする。「バイオ電子マニュアル」が起動します。
- 2 見たい項目をクリックする。

バイオの使いかたやトラブルの解決方法、サービスサポートについて目的に応じて説明します。

2

サポートのホームページを見る

<http://vcl.vaio.sony.co.jp/>

VAIOカスタマーリンクホームページでは、トラブルの解決方法や疑問の解消に役立つ情報やサービスを掲載しています。ホームページの見かたについて詳しくは、「取扱説明書」の「VAIOカスタマーリンクのホームページを活用する」をご覧ください。

3

サポートに電話で問い合わせる

VAIOカスタマーリンク (0466)30-3000 (平日:10時~21時、土・日・祝日:10時~17時)

「取扱説明書」や「バイオ電子マニュアル」などを見ても解決しない場合は、VAIOカスタマーリンクにお問い合わせください。修理窓口や、お問い合わせ先について詳しくは、「取扱説明書」の「電話で問い合わせる」をご覧ください。なお、お問い合わせには、「お客様サポート番号」または「VAIOカスタマーID」が必要です。詳しくは、「取扱説明書」の「カスタマー登録する」をご覧ください。

ヒント

各ソフトウェアやWindowsの使いかたについては、以下のヘルプをご覧ください。

- ・ソフトウェアのヘルプ
- ・お使いになるソフトウェアを起動して、ヘルプをご覧ください(ヘルプのないソフトウェアもあります)。
- ・Windowsのヘルプ

① (スタート) ボタン [ヘルプとサポート] をクリックしてください。

接続する

1

DVIディスプレイをつなぐ

*特に記載のない場合、本機のイラストはVGC-RM53Dのものです。

2

アクティブスピーカーをつなぐ

3

キーボードにバームレストを取り付ける

4

キーボード、マウス、リモコン用受光ユニット^{*1}、ジョグコントローラー^{*2}をつなぐ

*1 テレビチューナー搭載モデル
*2 ジョグコントローラー付属モデル

アクセスユニットが付属しないモデルをお使いの場合は、リモコン用受光ユニットとキーボードをメインユニット背面のUSBコネクタに接続してください。

5

電話回線につなぐ

6

リモコンに単3形乾電池を入れる^{*}


* テレビチューナー搭載モデル

- 1 乾電池入れのふたを開ける
- 2 単3形乾電池を2本入れる
- 3 ふたをスライドさせて閉じる


7

アンテナにつなぐ*


*1 テレビチューナー搭載モデル



VHF/UHF/BS/110度CS混合の共同受信システムをつなぐ場合*



VHF/UHF(地上波)のアンテナとBS/110度CSのアンテナをそれぞれつなぐ場合*




*2 デジタルテレビチューナー搭載モデル

8


メインユニットとアクセスユニットを接続する*

*アクセスユニット付属モデル




9

電源コードをつなぐ



10

電源を入れる




11

Windowsを準備する



12


テレビなどの基本設定を行う



13

デジタル放送の基本設定を行う*

* デジタルテレビチューナー搭載モデル



14

カスタマー登録を行う

